

Инструкция по эксплуатации уличного зонта или тента

1. Использовать рекомендованный вес утяжелителя на зонт/тент.
2. Зонт/тент не рассчитан на снеговые, ветровые нагрузки, а также на сильный дождь. В случае сильного ветра необходимо закрыть зонт и обвязать его лентой. Никогда не оставляйте зонт/тент без присмотра в открытом состоянии. Внезапные порывы ветра могут повредить зонт/тент или опрокинуть. Помните, что зонт/тент не является фиксированной конструкцией.
3. Для открытия зонта необходимо:
 - снять ленту, связывающую купол зонта;
 - установить зонт в опору и закрепить, убедившись в ровной поверхности размещения опоры и его устойчивости (в случае установки на траву или мягкий грунт, неровную поверхность – устойчивость не гарантирована);
 - медленно поворачивая ручку по часовой стрелке, без резких усилий, поднять купол зонта до упора;
 - трос должен быть в постоянном натяжении, но не перетягивать до разрыва троса;
 - зафиксировать веревку купола зонта, которая фиксирует купол в раскрытом состоянии;
 - убедиться в устойчивости зонта на поверхности установки.
4. При неиспользовании сложить зонт и обвязать сложенный купол вокруг лентой во избежание повреждения зонта.
5. Хранить зонт/тент, предварительно очистив и высушив, в сухом проветриваемом помещении.
6. Арендодатель не несет ответственность за ущерб, причиненный зонтом/тентом имуществу или людям в результате неправильного использования и несоблюдения инструкции эксплуатации.
7. Арендатор несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный зонтом/тентом имуществу или людям в результате неправильного использования и несоблюдения инструкции эксплуатации.
8. Арендатор несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Арендодателю в результате неправильного использования и несоблюдения инструкции эксплуатации (после получения оборудования Арендатор проверяет работоспособность арендованного оборудования и принимает на себя полную ответственность по состоянию оборудования).